



販売会社名	機種名	本体	ラベル類																						
アイシン精機(株)	18 18F		<p><b>水道直結仕様</b> A</p> <div data-bbox="1299 304 1754 926"> <p><b>アイシン温水洗浄便座</b></p> <p>ご注意</p> <p>漏電、焼損、破損などの事故を防止する為、必ず取扱説明書をお読みになり下記のことを守ってご使用下さい。</p> <p>清掃時</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●汚れがひどい時は食器用中性洗剤をうすめた液を布につけ固く絞って拭いて下さい。</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p><b>破 禁</b></p> <p>酸・アルカリ性洗剤 シンナー類</p>  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p><b>破 禁</b></p> <p>水かけ</p>  </div> </div> <p>使用時</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●電気製品ですので、水や小便等のかからないように、お使い下さい。</li> <li>●下半身麻ひなど温度感覚のない方が、使用される時は、便座スイッチを「低」にして下さい。</li> </ul> <p>寒冷時</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●凍結破損防止のため温水スイッチを「入」にしておいて下さい。</li> </ul> <p>長期間使用しない時</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●タンクの水を抜き、漏電保護プラグを抜いて下さい。</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>アイシン精機株式会社</b></p> </div>	<p style="text-align: center;">B</p> <div data-bbox="1855 325 2270 520"> <p>アイシン 精機株式会社</p> <table border="1"> <tr> <td>電気温水器</td> <td>電気便座</td> </tr> <tr> <td>▽81-20478</td> <td>▽81-18792</td> </tr> <tr> <td>定格電圧 : 100V</td> <td>定格電圧 : 100V</td> </tr> <tr> <td>定格周波数 : 50-60Hz</td> <td>定格消費電力 : 49W</td> </tr> <tr> <td>定格消費電力 : 602W</td> <td>アイシン精機株式会社</td> </tr> <tr> <td>使用場所 : 屋内用</td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">アイシン精機株式会社 製番</p> </div> <p style="text-align: center;">または</p> <div data-bbox="1863 667 2279 835"> <p>製造番号 1 □□□□□</p> <table border="1"> <tr> <td>100V 602W</td> <td>100V 49W</td> </tr> <tr> <td>▽91-48135</td> <td>▽81-18792</td> </tr> <tr> <td>アイシン精機株式会社</td> <td>アイシン精機株式会社</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"><b>アイシン精機株式会社</b></p> </div>	電気温水器	電気便座	▽81-20478	▽81-18792	定格電圧 : 100V	定格電圧 : 100V	定格周波数 : 50-60Hz	定格消費電力 : 49W	定格消費電力 : 602W	アイシン精機株式会社	使用場所 : 屋内用		100V 602W	100V 49W	▽91-48135	▽81-18792	アイシン精機株式会社	アイシン精機株式会社	<p style="text-align: center;">C</p> <div data-bbox="2404 325 2730 546"> <p><b>検査証印</b></p> <p>型式登録番号 S-649</p> <p>品 名 その他(洗浄装置付機)</p> <p>製造業者名 アイシン精機株式会社</p> <p>機 種 名 18F</p> </div>		
電気温水器	電気便座																								
▽81-20478	▽81-18792																								
定格電圧 : 100V	定格電圧 : 100V																								
定格周波数 : 50-60Hz	定格消費電力 : 49W																								
定格消費電力 : 602W	アイシン精機株式会社																								
使用場所 : 屋内用																									
100V 602W	100V 49W																								
▽91-48135	▽81-18792																								
アイシン精機株式会社	アイシン精機株式会社																								
	28 28F		<p><b>ポンプ仕様</b> A</p> <div data-bbox="1299 1220 1754 1841"> <p><b>アイシン温水洗浄便座</b></p> <p>ご注意</p> <p>漏電、焼損、破損などの事故を防止する為、必ず取扱説明書をお読みになり下記のことを守ってご使用下さい。</p> <p>清掃時</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●汚れがひどい時は食器用中性洗剤をうすめた液を布につけ固く絞って拭いて下さい。</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p><b>破 禁</b></p> <p>酸・アルカリ性洗剤 シンナー類</p>  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p><b>破 禁</b></p> <p>水かけ</p>  </div> </div> <p>使用時</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●電気製品ですので、水や小便等のかからないように、お使い下さい。</li> <li>●下半身麻ひなど温度感覚のない方が、使用される時は、便座スイッチを「低」にして下さい。</li> </ul> <p>寒冷時</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●凍結破損防止のため温水スイッチを「入」にしておいて下さい。</li> </ul> <p>長期間使用しない時</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●タンクの水を抜き、漏電保護プラグを抜いて下さい。</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>アイシン精機株式会社</b></p> </div>	<p style="text-align: center;">B</p> <div data-bbox="1855 1241 2270 1436"> <p>アイシン 精機株式会社</p> <table border="1"> <tr> <td>電気温水器</td> <td>電気便座</td> </tr> <tr> <td>▽81-20478</td> <td>▽81-18792</td> </tr> <tr> <td>定格電圧 : 100V</td> <td>定格電圧 : 100V</td> </tr> <tr> <td>定格周波数 : 50-60Hz</td> <td>定格消費電力 : 49W</td> </tr> <tr> <td>定格消費電力 : 602W</td> <td>アイシン精機株式会社</td> </tr> <tr> <td>使用場所 : 屋内用</td> <td></td> </tr> <tr> <td>定格時間 : 3分間</td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">アイシン精機株式会社 製番</p> </div> <p style="text-align: center;">または</p> <div data-bbox="1863 1604 2279 1772"> <p>製造番号 2 □□□□□</p> <table border="1"> <tr> <td>100V 602W</td> <td>100V 49W</td> </tr> <tr> <td>▽91-48135</td> <td>▽81-18792</td> </tr> <tr> <td>アイシン精機株式会社</td> <td>アイシン精機株式会社</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"><b>アイシン精機株式会社</b></p> </div>	電気温水器	電気便座	▽81-20478	▽81-18792	定格電圧 : 100V	定格電圧 : 100V	定格周波数 : 50-60Hz	定格消費電力 : 49W	定格消費電力 : 602W	アイシン精機株式会社	使用場所 : 屋内用		定格時間 : 3分間		100V 602W	100V 49W	▽91-48135	▽81-18792	アイシン精機株式会社	アイシン精機株式会社	
電気温水器	電気便座																								
▽81-20478	▽81-18792																								
定格電圧 : 100V	定格電圧 : 100V																								
定格周波数 : 50-60Hz	定格消費電力 : 49W																								
定格消費電力 : 602W	アイシン精機株式会社																								
使用場所 : 屋内用																									
定格時間 : 3分間																									
100V 602W	100V 49W																								
▽91-48135	▽81-18792																								
アイシン精機株式会社	アイシン精機株式会社																								